

简介:

该条码设备为计算机信息系统提供了精确、易用和快速的数据录入和存入的完整的解决方案。本公司有另一项红外线自动感应技术。本产品有“手动式”和“自动感应式”两种工作模式。USB 产品需等待驱动程序安装完成才能正常扫描。本产品还提供了完整的接口方式以适应各类主机的计算机系统:

Keyboard

RS-232

USBHID

VCOM

所有译码器的参数设定都可通过条码的扫描来完成,并保存在储存记忆体中,在关闭电源后仍保留设置。

产品各项功能未全部在本手册中列出,请您与供应商联系以获得更多详细资料。所有权利,包括本说明手册最终解释权由本公司保留。

系统初始化



0B

显示版本号



0A

蜂鸣器

开启声音



0B142

关闭声音



014200

自感选项

开启



001901

关闭



001900

传输模式

USBHID (USB 接口)



000600

PS/2（键盘接口）



000601

UART（串口）



000602

VCOM（虚拟串口）



000603

激光触发模式

按键触发模式



013300

脉冲触发模式



013301

按键触发连续模式



013302

脉冲触发连续模式



013303

连续扫描模式



013304

闪烁模式



013305

条码输出确认等级

一级



01801

二级



01802

三级



01803

四级



01804
键盘语言

美国



0005000

法国



0005007

德国



0005008

英国



0005021

传输率

无延时



0000000

100ms



0000010

250ms



0000025

串口波特率

9600



000705

115200



000708

串口握手协议

无握手协议



001200

XON/XOFF



001201

RTS/CTS



001202

数据位选择

7 位数据位



00080

8 位数据位



00081

停止位选择

1 位停止位



00090

2 位停止位



00091

校验位选择

无校验



00100

奇校验



00101

偶校验



00102

一键复位串口



0B010

大小写转换

无改变



000A0

转为大写



000A1

转为小写



000A2

图像正反识别

正图像



000C1

反图像



000C0

UPC-A设置选项

识读使能开启



00341

识读使能关闭



00340

UPC-A 码转换为 EAN-13 码开启



00391

UPC-A 码转换为 EAN-13 码关闭



00390

UPC-A 系统字符传输使能的开启



003A1

UPC-A 系统字符传输使能的关闭



003A0

EAN-13 设置选项

识读使能的开启



00361

识读使能的关闭



00360

EAN-13 码转换为 ISBN/ISSN 开启



00481

EAN-13 码转换为 ISBN/ISSN 关闭



00480

EAN-8 设置选项

识读使能的开启



00371

识读使能的关闭



00370

EAN-8 码转换为 EAN-13 码的开启



004C1

EAN-8 码转换为 EAN-13 码的关闭



004C0

UPC-E0 设置选项

识读使能的开启



00351

识读使能的关闭



00350

UPC-E0 码转换为 EAN-13 码的开启



004D1

UPC-E0 码转换为 EAN-13 码的关闭



004D0

UPC-E0 码转换为 UPC-A 码的开启



00381

UPC-E0 码转换为 UPC-A 码的关闭



00380

UPC-E0 系统字符传输使能的开启



004G1

UPC-E0 系统字符传输使能的关闭



004G0

CODE39 码设置选项

识读使能的开启



00221

识读使能的关闭



00220

校验使能的开启



00241

校验使能的关闭



00240

校验传输使能的开启



00251

校验传输使能的关闭



00250

全 ASCII 字符使能的开启



00231

全 ASCII 字符使能的关闭



00230

起始符传输使能的开启



00281

起始符传输使能的关闭



00280

CODE128 码设置选项

识读使能的开启



00691

识读使能的关闭



00690

CODE93 码设置选项

识读使能的开启



00621

识读使能的关闭



00620

交叉 25 码设置选项

识读使能的开启



00961

识读使能的关闭



00960

其它 25 码

工业 25 码识读使能的开启



01061

工业 25 码识读使能的关闭



01060

中国邮政 25 码识读使能的开启



010A1

中国邮政 25 码识读使能的关闭



010A0

标准 25 码识读使能的开启



010B1

标准 25 码识读使能的关闭



010B0

前/后缀添加功能选项

加后缀—换行



02C0000000\$0A

加后缀—回车



02C0000000\$0D

加后缀—回车+换行



02C0000000\$0D\$0A

加前缀—TAB



02B0000000\$09

加前缀—STX



02B0000000\$02

加后缀—ETX



02C0000000\$03

前缀复位条码



0B2B000

后缀复位条码



0B2C000